PA1000 功率分析仪 用户手册



目录

重要安全信息	V
常规安全概要	v
维修安全概要v	ii
本手册中的术语vi	ii
产品上的符号和术语vi	ii
合规性信息	ix
EMC 合规性	ix
安全合规性	Х
环境注意事项x	ii
前言xi	ii
简介	1
基本特性	1
标准附件	2
可选附件	2
维修服务选项	3
准备使用	4
	4
开机	5
²¹ 拉斯····································	6
连接到被测产品	7
(以) (() () () () () () () () () () () () (10
导航菜单系统	11
数据记录	12
设备配置	13
菜单系统	15
导航	15
模式	15
输入	18
图形	19
路//···································	20
[X] ····································	20
田白配署	20 29
加図 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	22 29
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)7)7
Δ λ 概 ζ)J 70
御八帆处 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)3 70
在这回十四义机奋 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20 21/
在这月即电阻刀饥奋····································	74 74
何又厌奋司巴卫制山阳建按····································	50 27
壮汝又 少命/ 也少又厌命・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u>ا</u> د

:GRA:WAV:SHW 波形图

语法	:GRA:WAV:SHW
说明	显示波形图。

接口命令

接口命令用于设置和控制与 PA1000 通信的各种方式。

:COM:IEE GPIB 设置

语法	:COM:IEE:ADDR <地址> 其中, <地址> = 范围为 1 至 30 的地址。
说明	设置 PA1000 的 GPIB 地址。
语法	:COM:IEE:ADDR?
返回	范围为 1 至 30 的地址。
说明	返回 PA1000 的 GPIB 地址。

:COM:ETH 返回以太网配置

语法	:COM:ETH:SUB IP GATE?				
	SUB = 子网掩码				
	IP = IP 地址				
	GATE = 默认网关				
返回	v4 IP 地址格式为 xxx. xxx. xxx 的数字。				
说明	返回 IP 地址格式的所需信息。返回信息是当前的配置。 如果将 DHCP 用作分配方法,则返回值将是 DHCP 服务器 分配的那些值。				

:COM:ETH:STAT 静态以太网配置

语法	:COM:ETH:STAT <值> 其中, <值> = 0 或 1			
说明	确定 PA1000 使用的是静态 IP 地址还是 DHCP 服务器分配 的 IP 地址。如果<值> = 0,则使用了 DHCP 服务器。如果 <值> = 1,则使用了静态 IP 设置。			
语法	:COM:ETH:STAT?			
返回	0 或 1			
说明	返回 PA1000 使用的是静态 IP 地址还是 DHCP 服务器分配的 IP 地址。如果返回值为 0,则使用了 DHCP 服务器。如果返回值为 1,则使用了静态 IP 设置。			

语法	:COM:ETH:STAT:SUB IP GATE <ip 值=""></ip>
	SUB - 丁网裡妈
	IP = IP 地址
	GATE = 默认网关
	其中, <ip 值="">格式为 xxx.xxx.xxx.xxx。</ip>
说明	这些命令用于设置为 PA1000 静态分配的 IP 值。
语法	:COM:ETH:STAT:SUB IP GATE?
	SUB = 子网掩码
	IP = IP 地址
	GATE = 默认网关
返回	格式为 xxx. xxx. xxx 的 IP 地址
说明	这些命令用于返回为 PA1000 静态分配的 IP 值。

静态以太网配置(续)

:COM:ETH:MAC 以太网 MAC 地址

语法	:COM:ETH:MAC?		
	MAC = MAC 地址		
返回	格式为 12 个十六进制字符的 MAC 地址。	_	
说明	用于返回以太网控制器上的 MAC 地址。MAC 地址的格式 为: 0x0019B9635D08。		

系统配置命令

系统配置命令与 System Configuration 前面板菜单屏幕相对应。(见 第20页, *系统配置*)

:BLK 消隐

语法	:BLK:ENB - 启用消隐。	
	:BLK:DIS - 禁用消隐。	
返回	无	
说明	启用消隐后,测量信号低于最低量程的一定百分比时,分析 仪将归零。如果其他结果(例如瓦特)中也使用了消隐的通 道,则值也会为空。	
语法	:BLK?	
返回	0 = 禁用; 1 = 启用	
说明	返回消隐状态。	

:AVG 平均

语法	:AVG <值>		
	其中〈值〉为 0 或 1; 0 = 禁用; 1 = 启用		
返回	无		
说明	用于启用或禁用平均的命令。		
语法	:AVG?		
返回	0 = 禁用; 1 = 启用		
说明	返回单位平均值。		

:SYST:ZERO 自动归零

语法	:SYST:ZERO <值>		
	其中〈值〉为 0 代表禁用, 1 代表启用。		
返回	无		
说明	将通道的自动归零功能设置为启用或禁用。		
语法	:SYST:ZERO?		
返回	0 = 禁用; 1 = 启用。		
返回	0 = 禁用; 1 = 启用。		

:SYST:DATE 系统日期

语法	:SYST:DATE? :SYST:SET:DATE <日期值> :SYST:FOR:DATE <日期格式> 其中, <日期值> 是用所选格式表示的新日期,且 <日期格式>是所选的日期格式。
返回	以用户指定的方式格式化的日期,用"-"隔开。
说明	<pre>:SYST:DATE?命令会按用户指定的格式返回分析仪上的日期。 用户可以选择 3 种格式之一: <日期格式> = 0 - mm - dd - yyyy <日期格式> = 1 - dd - mm - yyyy <日期格式> = 2 - yyyy - nm - dd 您还可以使用 :SYST:SET:DATE 命令设置分析仪上的日期。 这种情况下, <日期值> 应为指定的格式。例如,如果指定 的格式为 0 (mm - dd - yyyy),则命令应是: :SYST:SET:DATE 10 31 2013</pre>

:SYST:TIME	系统时间	
	语法	:SYST:TIME?
		:SYST:SET:TIME <时间值>
		:SYST:FOR:TIME <时间格式>
		其中, <时间值> 是用所选格式表示的新时间, 且
		<时间格式> 是所选的时间格式。
	返回	以用户指定的方式格式化的时间,用"_"隔开小时、分钟 和秒钟。例如,01_34_22P 用于 12 小时制或 13_34_22 用 于 24 小时制。
	说明	:SYST:TIME? 命令会按用户指定的格式返回分析仪上的时间。用户可以选择 3 种格式之一:
		<时间格式> = 0 - 12 小时制 hh:mm:ss A/P
		<时间格式> = 1 - 24 小时制 hh:mm:ss
		用户还可以使用 :SYST:SET:TIME 命令设置分析仪上的时 间。这种情况下,<时间值> 应为指定的格式。例如,如果 指定格式为 0(12 小时制),则命令应是:
		:SYST:SET:TIME 08_32_20 P
		若为 12 小时制时钟,A 应用作 AM,P 用作 PM。

用户配置命令

这些命令与 User Configuration 菜单项目相关。

:CFG: 用户配置

语法	:CFG:LOAD <值> :CFG:SAVE <值>
	其中:〈值〉是用户配置, 1 至 5 表示保存, 且 0 至 5 表示加载。0 是默认配置。
说明	这些命令用于加载和保存 5 种用户配置之一。
返回	无。

查看命令

显示屏

语法	:DSP:Z04 :DSP:Z14
说明	:DSP:Z04 显示 4 个结果屏幕 :DSP:Z14 显示 14 个结果屏幕

发送和接收命令

如前所述,向 PA1000 发送命令有许多方法,但是所有方法都有一些常用规则:

- 所有指令均应以换行 (ASCII 10) 符结束。
- 所有返回信息均应以换行 (ASCII 10) 符结束。
- 一次只能发送一条指令。":SEL:VLT;:SEL:AMP"不是有效命令。
- 对于配置单位的所有命令,命令间需要 0.5 秒钟,或使用流量控制等 待发送下一个命令。
- 自动归零每隔 1 分钟运行一次,在大约 1 秒钟内不会产生新结果。
 因此可以禁用自动归零。

说明:利用 PA1000 的以太网接口通信时,均用回车字符 [即 ASCII CR (0x0D)]响应所有通信。下例中,回车字符用"[CR]"表示。

提示:如果使用 Visual Studio 或 Lab-View,则可以利用 "Flush, In-buffer"命令便捷地将回车从输入缓冲器中删除。这可以设置为软件 规则,以便每次发送读取和写入命令后操作。

示例 1: 用户向 PA1000 发送查询命令,以确定分流器的状态。PA1000 将 用添加到字符串末尾的 CR 字符响应;

用户: ":SHU?"

PA1000: "0[CR]"

PA1000 按照标准用添加到字符串末尾的 CR 字符响应。

示例 2: 用户向 PA1000 发送命令以禁用消隐, 然后 PA1000 用 CR 字符 响应;

用户: ":SHU:INT"

PA1000: "[CR]"

PA1000 用 CR 字符响应。

PA1000 利用所有其他通信方式时,并不使用 CR 回复每次通信。

通信示例

基本选择和返回结果 使用 FRD 命令返回结果。由此返回的是屏幕上显示的结果,并按照结果 在屏幕上显示的顺序返回。使用命令选择结果时,将结果添加到列表最下 面,但谐波除外,它始终显示在列表末尾。

:SEL:CLR	清除所有结果
:SEL:VLT	
:SEL:AMP	
:SEL:FRQ	
:SEL:WAT	
:SEL:VAS	
:SEL:VAR	
:SEL:PWF	
:SEL:VPK+	
:SEL:APK+	
: FRD?	以浮点格式返回 Vrms、Arms、频 率、瓦特、VA、Var、功率因数、 Vpeak + 和 Vpeak-。
:FRF?	返回使用显示屏上显示的标签进行确认时选择的结果。这种情况下,将返回"Vrms、Arms、频率、瓦特、VA、Var、PF、Vpk+、Apk+

反复返回结果 PA1000 按指定的更新速率更新结果。若要在有结果时尽快返回结果,请设置 DSE 寄存器启用位 1,即"有新数据(NDV)"位。然后使用":DSR?" 命令读取 DSR 寄存器,直到其指示有新数据,然后发送":FRD?"命令以获取所选结果。

":DSE 2" // 此命令启用 NDV 位。

While strDSR <> "2"

":DSR?"

strDSR = 接收的数据

WEND

":FRD?"

接收结果

谐波 若要返回谐波,首先需要选择谐波次数和范围,然后需要将它们添加到显示屏上的结果列表中。

:HMX:VLT:SEQ 0	选择奇数和偶数谐波(使用 1 时仅 选择奇数谐波)。
:HMX:VLT:RNG 9	返回 1 至 9 的全部谐波。
:SEL:VHM	在列表中添加电压谐波。

现在,假设示例 1 之后尚未发出:SEL:CLR,:FRD?则会返回以下结果

V_{RMS}、A_{RMS}、频率、瓦特、VA、Var、PF、Vpk+、Apk+、Vh1 Mag、Vh1 相位、Vh2 Mag、Vh2 相位 …Vh9 Mag、Vh9 相位。

软件

PWRVIEW PC 软件

PWRVIEW 是一种面向 Windows PC 的支持性软件应用,补充并延伸了 PA1000 的功能。PWRVIEW 可从 www.tektronix.com 免费下载,使您能够处理以下 工作:

- 通过任何仪器通信端口与 PA1000 进行通信
- 远程更改仪器设置
- 从仪器实时传输、查看和保存测量数据,包括波形、谐波条形图和绘图
- 记录一段时间内的测量数据
- 同时与多个 PA1000 仪器通信并从中下载数据
- 为计算功率转换效率和其他值的计算创建公式
- 将测量数据导出为 .csv 格式以便导入其他应用
- 通过使用向导驱动型界面,只需点击几下即可为重要应用自动处理仪器设置、数据收集和报告生成





图 17: PWRVIEW 应用

PA1000 固件更新实用程序

PA1000 经过设计,您更新产品内的固件便可添加新功能。使用免费的 PC 软件程序更新固件,从 Tektronix 网站(www.Tektronix.com)的 PA1000 部分可以找到此程序。只需下载软件并安装到 PC 上即可。

下载软件兼容 Windows 7 操作系统。

安装后,运行软件进入主屏幕:

软件支持通过 USB 下载固件。

下载代码前,单击 USB Comms Test 按钮可以确认通信接口是否正常工作。这会返回 PA1000 的序列号、固件版本和硬件版本。

其次,需要将软件指向主固件文件和帮助文件。这些文件将分别命名为 "PA1000Firmware.bin"和 "PA1000_LanguagePack_English.txt"。在 Tektronix 网站的 PA1000 页面上也可以找到文件。

最后,准备好时,单击"Press to Load Firmware"。



注意: 下载期间请勿从 PA1000 切断电源。

下载的某些部分中, PA1000 屏幕将变成空白。下载完成后, PA1000 将自动重新启动, 然后便可以使用了。

技术规范

测量通道

- **电压连接** 测量达 600 V_{RMS},直流和 10 Hz 达 1 MHz,连续
 - 差分输入阻抗:1 兆欧,并联 22 pF
 - 高和低对地输入阻抗: 36 pF (典型)
- 20 A 电流连接
 测量达 100 A_{peak}, 20 A_{RMS}, 直流和 10 Hz 达 1 MHz, 连续
 50 A_{RMS} 持续 1 秒, 非重复性
 - 12.5 MΩ
 - 高和低对地输入阻抗: 62 pF (典型)
 - 1A 电流连接
 测量达 2 A_{peak}, 1 A_{RMS}, 直流和 10 Hz 达 1 MHz, 连续
 2 A_{RMS} 持续 1 秒, 非重复性
 - 0.6 Ω
 - 高和低对地输入阻抗: 62 pF (典型)
 - 保护 = 1 x F1AH, 600 伏特保险丝
- **外部电流连接** 测量达 1.25 V_{peak}, 直流和 10 Hz 达 1 MHz, 连续
 - 50 V_{peak} 持续 1 秒
 - 高和低对地输入阻抗: 62 pF (典型)

电源输入

- 交流输入电压 = 100 240 V, 50/60 Hz
- 保护 = 2 x T1AH, 250 V, 5x20 mm 保险丝
- 功耗 = 最大 25 VA

机械性与环境

- 尺寸(典型)
 高度: 102 mm (含支脚)
 宽度: 223 mm (不含手柄), 260 mm (含手柄)
 厚度: 285 mm (不含手柄), 358 mm (含手柄)
- **重量(典型)** 3.2 Kg (含手柄)
 - **介电强度** 主电源插口(火线 + 零线至地): 1.5 kVAC ■ 电压测量输入: 对地 1 kV_{peak}
 - 电流测量输入: 对地 1 kV_{peak}
 - 储存温度 -20 °C 至 +60 °C
 - **工作温度** 0°C 至 40°C
- 最大工作状态海拔高度 2000 M
 - **最大相对湿度** 温度高达 31°C 时为 80%, 40°C 时直线下降至 50%

通信端口

PA1000 适合于 IEEE488 / GPIB、USB 主机、USB 客户端,以以太网端口 为标准。

IEEE 488 / GPIB IEEE 488 端口兼容 488.1。标准 GPIB 电缆适用于 PA1000。

针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	数据 1	13	数据 5
2	数据 2	14	数据 6
3	数据 3	15	数据 7
4	数据 4	16	数据 8
5	结束或识别 (EOI)	17	远程启用 (REN)
6	数据有效 (DAV)	18	GND
7	未准备好数据(NRFD)	19	GND

针脚	信号名称	针脚	信号名称
8	未接受数据 (NDAC)	20	GND
9	接口清除 (IFC)	21	GND
10	服务请求 (SRQ)	22	GND
11	注意信号 (ATN)	23	GND
12	屏蔽接地	24	GND

USB 主机 ■ 前面一个端口。

■ 250 mA, +5 V 电源。

USB 闪存驱动器要求:

- USB 闪存驱动器必须用 FAT12、FAT16 或 FAT32 文件系统进行格式化。
- 扇区的大小必须为 512 字节。群集大小最大 32 kB。
- 仅支持支持 SCSI 或 AT 命令集的专用批量海量存储 (BOMS) 设备。有关 BOMS 设备的详细信息,请参考 USB 设计论坛 (USB Implementers Forum) 发布的《通用串行总线海量存储分类 专用批量传输 1.0 版》 (Universal Serial Bus Mass Storage Class Bulk Only Transport Rev. 1.0)。

	说明
1	+5 V (输出)
2	D-(输入和输出)
3	D+(输入和输出)
4	0V(输出)

USB 外设 ■ 兼容 USB 2.0。适用于任何 USB 2.0。

- 测试和测量等级设备
- 全速 (12 Mbit/s)。

	说明
1	VBus (输入)
2	D-(输入和输出)
3	D+(输入和输出)
4	0 V (输入)

以太网端口 ■ 兼容 IEEE 802.3, 10Base-T

- 连接器: RJ-45, 配有"链接"和"活动"指示器
- 端口 5025 可以连接 TCP/IP

_ 针脚	信号名称
1	Tx+
2	Tx-
3	Rx+
4	通用
5	通用
6	Rx-
7	通用
8	通用

状态指示灯 LED:

- 绿色 已建立连接
- 黄色 数据活动

测量参数

表 5: 相位测量

缩写	说明	单位	公式
V _{RMS}	RMS 电压	伏特 (V)	$V_{RMS}=\sqrt{rac{1}{T}\int_{0}^{r}v_{1}^{2}dt}$
A_{RMS}	RMS 电流	安培 (A)	$A_{RMS}=\sqrt{rac{1}{T}\int_{0}^{r}i_{1}^{2}dt}$
F	频率	赫兹 (Hz)	
W	有效功率	瓦特 (W)	$W=rac{1}{T}\int_0^T v_i i_i dt$
PF	功率因数		$PF = \left[\frac{Watt}{V_{rms} \times A_{rms}}\right]$
VA	视在功率	伏安 (VA)	$VA = [V_{rms} imes A_{rms}]$
VAr	无功功率	无功伏安 (VAr)	$VAr = \sqrt{\left(VA ight)^2 - W^2}$
V_{PK} +	(+)ve 峰 值电压	伏特 (V)	$max\left\{v ight\}$
V _{PK} –	(-)ve 峰 值电压	伏特 (V)	$min\left\{v ight\}$

缩写	说明	单位	公式
A _{PK} –	(+)ve 峰 值电流	安培 (A)	$max\left\{ i ight\}$
A _{PK} +	(-)ve 峰 值电流	安培 (A)	$min\left\{ i ight\}$
V _{DC}	直流电压	伏特 (V)	$V_{DC} = \frac{1}{T} \int_0^T v dt$
A _{DC}	直流电流	安培 (A)	$A_{DC} = \frac{1}{T} \int_0^T i dt$
V _{CF}	电压波峰 因数		$CF = \frac{Peak Value}{RMS Value}$
A _{CF}	电流波峰 因数		$CF = rac{Peak Value}{RMS Value}$
V _{DF}	电压总谐 波失真	%	$\frac{\sqrt{(H0^2) + H2^2 + H3^2 + H4^2 + H5^2 + \dots}}{REF}$
V _{DF}	电压失真 因数	%	$\frac{\sqrt{Vrms^2 - H1^2}}{REF}$
A _{DF}	电流总谐 波失真	%	$\frac{\sqrt{(H0^2) + H2^2 + H3^2 + H4^2 + H5^2 + \dots}}{REF}$
A _{DF}	电流失真 因数	%	$\frac{\sqrt{Arms^2 - H1^2}}{REF}$
Ζ	阻抗	欧姆(0)	$Z = \frac{V_{fund}}{I_{fund}}$
R	电阻	欧姆(Ω)	$ \begin{array}{l} R &=& \pm \left[Z_{err} \times \cos \theta \right] \pm \\ \left[Z \times \cos \theta - \cos \theta \pm V h 1 p h. err \pm A h 1 p h. err \right] \\ R &=& \frac{V f}{A f} \times \cos \theta \left(\theta = V \ p hase \ -A \ p hase \right) \end{array} $
X	电抗	欧姆(Ω)	$X = \pm \overline{[Z_{err} \times \sin \theta]} \pm [Z \times \sin \theta - \sin \theta \pm Vh1ph.err \pm Ah1ph.err]$ $X = \frac{Vf}{4f} \times \sin \theta (\theta = V phase - A phase)$

表 5: 相位测量 (续)

表 5: 相位测量 (续)

缩写	说明	单位	公式
Vh_n	电压谐波	伏特 (V)	$Mag = \sqrt{(Vh_n.r^2 + Vh_n.q^2)}$
	n		$Phase = an^{-1} \left(rac{Vh_{n.}q}{Vh_{n.}r} ight)$
Ah _n	电流谐波	安培 (A)	$Mag = \sqrt{(Ah_n.r^2 + Ah_n.q^2)}$
	n		$Phase = \tan^{-1}\left(\frac{Ah_{n.q}}{Ah_{n.r}}\right)$

1 f= 基本 V 或基本 I 的实部 q=V 或 Ⅰ 的虚部或正交部分 V 和 Ⅰ 基数都是复数,采用 r+jq 的形式

功率极性

表 6: 功率极性

测量	-180 ° 至 -90 °	-90°至0 °	0 ° 至 +90 °	+90 ° 至 +180 °
瓦特	_	+	+	_
PF	-	+	+	-
VAr	+	+	+	+

测量准确度

下表列出每次测量计算准确度技术规格时的公式。

以下等式中:

- 假设被测波形为正弦波。
- F 为被测频率,以 kHz 为单位。
- Fh 为谐波频率,以 kHz 为单位。
- hn 是谐波数量
- V 为被测电压,以伏特为单位。
- I 为被测电流,以安培为单位。
- Θ 是相角,以度为单位(即电流与电压的参考相位)。

■ 选择 20 A 分流器时, Z_{EXT} = 12.5 mΩ, 选择 1 A 分流器时为 0.6 Ω。 所有技术规格的有效温度为 23°C ±5°C。

温度系数 ±0.02% 读数/ °C, 0 至 18°C, 28 至 40°C。

参数	技术规格		
电压 - V _{RMS} 、V _{rmn} 、	V _{DC}		
量程	1,000 V, 500 V, 200 V, 100 V, 50 V, 20 V, 10 $V_{\rm peak}$		
V _{RMS} 45-850 Hz 准确度	±0.05% 读数 ±0.05% 量程 ± 0.05 V		
V _{RMS} 10 Hz - 45 Hz、 850 Hz - 1 MHz、准确 度(典型)	±0.1% 读数 ±0.1% 量程 ± (0.02 * F)% 读数 ±0.05 V		
直流准确度	±0.1% 读数 ±0.1% 量程 ± 0.05 V		
共模效应 (典型)	100 V, 100 kHz $<$ 500 mV		
电压 一 谐波幅度和相位	立(典型)		
10 Hz - 1 MHz 准确度	±0.2% 读数 ±0.1% 量程 ± (0.04 * Fh)% 读数 ±0.05 V		
相位	$\pm 0.1 \pm [0.01 * (Vrange / Vreading)] \pm (0.2 / Vrange) \pm (0.005 * Fh)$		
电压 - V _{pk+} , V _{pk-} ,	波峰因数		
峰值准确度	±0.5% 读数 ± 0.5% 量程 + (0.02 * F)% 读数 ±0.5 V		
CF 准确度	$ \left[\frac{V_{PK}error}{V_{PK}} + \frac{V_{RMS}error}{V_{RMS}} \right] \times V_{CF} $ (波峰因数为 1 至 10 时有效)		
电流 - A _{RMS} 、A _{DC}			
20 A 分流器量程	100 A, 50 A, 20 A, 10 A, 5 A, 2 A, 1 A, 0.5 A, 0.2, 0.1 $A_{\rm peak}$		
1 A 分流器量程	2 A, 1 A, 0.4 A, 0.2 A, 0.1 A, 0.04 A, 0.02 A, 0.01 A, 0.004, 0.002 A _{peak}		
外部分流器量程	1.25 V, 0.625 V, 0.25 V, 0.125 V, 0.0625 V, 0.025 V, 0.0125 V _{peak}		
A _{RMS} 45-850 Hz 准确性	±0.05% 读数 ±0.05% 量程 ± (50 uV / Z _{ext})		
10 Hz - 45 Hz, 850 Hz - 1 MHz 准确度(典 型)	±0.1% 读数 ±0.1% 量程 ± (0.02 * F)% 读数 ± (50 uV / Z _{ext})		
直流准确度	±0.1% 读数 ±0.1% 量程 ± (100 uV / Z _{ext})		
共模效应 (典型)	100 V, 100 kHz, 20 A 分流器 < 15 mA 100 V, 100 kHz, 1 A 分流器 < 500 uA 100 V, 100 kHz, 外部分流器 < 40 mV		
电流 — 谐波幅度和相位	立(典型)		
10 Hz - 1 MHz	±0.2% 读数 ±0.1% 量程 ±(0.04 * Fh)% 读数 ±(50 µV / Z _{ext})		
相位	$\pm 0.1 \pm [0.01 * (A_{range} / A_{reading})] \pm (0.002 / (A_{range}*Z_{ext})) \pm (0.005 * Fh)$		
电流 - A _{pk+} , A _{pk-} ,	波峰因数		
峰值准确度	+0.5% 读数 + 0.5% 量程 + (0.02 * F)% 读数 +(0.3 mV / Z _{ent}		

参数	技术规格			
CF 准确度	$\left[\frac{A_{PK}error}{A_{PK}} + \frac{A_{RMS}error}{A_{BMS}}\right] \times A_{CF}$			
	(波峰因数为 1 至 10 时有效)			
电流 - 峰值浪涌准确性 (典型)				
100 A _{峰值} 量程	2% 量程 ±20 mA			
频率				
10 Hz 至 20 kHz	0.1% 读数,信号的峰值延伸至直流电平的 10% 以上和 10% 以下。			
20 kHz 至 1 MHz	0.1% 读数,信号的峰值延伸至直流电平的 25% 以上和 25% 以下。 当频率源设置为电流时,最大频率为 22 kHz。			
功率 - ₩、VA、VAr 和 PF				
₩ 准确度				
PF ≠ 1	$ \begin{array}{l} (V_{rms}acc. \times A_{rms} \times PF) \pm \\ (A_{rms}acc. \times V_{rms} \times PF) \pm \\ (V_{rms} \times A_{rms} \times (\cos \theta - \cos \left\{ \theta \pm (Vh1_{pherr} \pm Ah1_{pherr}) \right\})) \end{array} $			
PF = 1	±0.075% 读数 ±0.075% 量程			
VA 准确度	$(V_{rms}acc. imes A_{rms}) + (A_{rms}acc. imes V_{rms})$			
VAr 准确性(典型)	$\sqrt{(VA \pm VA \ error^2 - W \pm W \ error^2} - \sqrt{(VA^2 - W^2)}$			
PF 准确度	$\left(\left(Cos heta - Cos \left\{ heta \pm \left(Vh 1_{ph.err.} \pm Ah 1_{ph.err.} ight) ight\} ight) ight) \pm \ 0.002$			
失真 - DF 和 THD (典型)			
DF 准确度	$\left[\frac{RMS_{error}}{RMS} + \frac{h1_{Mag}error}{h1_{Mag}}\right] \div DF$			
THD 准确度	$\left[\frac{h2_{Mag}error}{h2_{Mag}} + \frac{h3_{Mag}error}{h3_{Mag}} + \frac{h4_{Mag}error}{h4_{Mag}} + \dots etc\right] \times THD$			
阻抗 - Z、R 和 X (典型)				
Z 准确度	$\left[\frac{V_{RMS}error}{V_{RMS}} + \frac{A_{RMS}error}{A_{RMS}}\right] \times Z$			
R 准确度	$\left[\frac{Vh1_{mag}error}{Vh1_{Mag}} + \frac{Ah1_{Mag}error}{Ah1_{Mag}} + \left(\tan\theta \times \left(Vh1_{Ph}error + Ah1_{Ph}error\right) \times \frac{\pi}{180}\right)\right] \times R$			
X 准确度	$\left[\frac{Vh1_{MAG}error}{Vh1_{MAG}} + \frac{Ah1_{MAG}error}{Ah1_{MAG}} + \left(\frac{Vh1_{Ph}error + Ah1_{Ph}error}{\tan\theta} \times \frac{\pi}{180}\right)\right] \times X$			
	说明 : Z _{ext} 是所使用的外部分流器阻抗,且必须低于或等于 10 欧姆。			
	所有规定的准确度均基于最低 30 分钟的预热时间。			
	如果没有测量到频率,则出于准确度目的,信号被视为直流。			

只有适用的电压和电流输入 > 10% 的量程时,技术规格才有效。例外是 谐波幅度 >2% 的量程时谐波技术规格便有效。

索引

Α

安装,4

B

Breakout Box 连接,8

С

菜单键,11 菜单系统,15 菜单项,15 导航,15 主菜单,15 测量,11 默认,10

D

导航菜单系统,11 打印,13

G

功率极性, 59 GPIB 命令, 33 :AVG, 47 :BLK, 46 :CAL:DATE?, 35 测量读取, 36 测量配置, 37 测量选择, 36 :CFG:USER, 48 反复返回结果, 50 *CLS, 33 :COM:ETH, 45 :COM:ETH:MAC, 46 :COM:ETH:STAT, 45 :COM:IEE, 45

:DSE, 34 :DSE?, 34 :DSP, 48 :DSR?, 34 :DVC, 34 *ESE, 33 *ESE?, 33 *ESR?, 33 发送和接收,49 :FRD?, 37 :FRF?, 37 :FSR, 43 :GRA:HRM:AMP:SCL, 44 :GRA:HRM:AMP:SHW, 44 :GRA:HRM:HLT, 44 :GRA:HRM:VLT:SCL, 44 :GRA:HRM:VLT:SHW, 44 :GRA:WAV:SHW, 45 :GRA:WAV:WAT, 44 :HMX:THD:FML, 39 :HMX:THD:Hz, 39 :HMX:VLT/AMP, 37 :HMX:VLT?AMP:THD, 38 *IDN?, 33 :INP:FILT:LPAS, 43 :INT:CLK:DATE, 40 :INT:CLK:DUR, 40 :INT:CLK:TIME, 40 :INT:MAN:RUN, 41 :INT:MAN:STOP, 41 :INT:RESET, 41 :INT:START, 41 接口, 45 :MOD, 39 :MOD:INR:ARNG, 40 :MOD:INR:CLR, 40 :MOD:INR:VRNG, 40 模式设置, 39

:RNG, 41 *RST, 34 :SCL, 43 :SEL, 36 设备信息命令,35 :SHU, 42 输入设置,41 *STB?, 34 :SYST:DATE, 47 :SYST:TIME, 48 :SYST:ZERO, 47 通信示例,50 图形和波形,44 谐波, 50 系统配置,46 选择和返回结果,50 用户配置,48 固件 更新实用程序,53

Η

后面板 连接器,7

IEEE 488.2 标准命令,33 状态命令,33

J

简介 基本特性,1 接口,20 GPIB 地址,20 以太网配置,20 技术规范,54 测量参数,57 测量通道,54 1 A 电流连接, 54 20 A 电流连接, 54 电压连接,54 外部电流连接, 54 测量准确度,59 电源,54 机械性与环境,55 尺寸, 55 储存温度,55 工作温度,55 介电强度,55 湿度,55 重量,55 最大工作状态海拔高 度, 55 通信端口,55 IEEE 488 / GPIB, 55 USB 外设, 56 USB 主机, 56 以太网端口,57

K

开机,5 开始之前 - 安全性,4 控件和连接器,6

L

连接 Breakout Box, 8 连接变流器, 23 电流标度, 24 连接变压器, 27 电压标度, 27 连接变换器 与电压输出, 26 连接到被测产品, 7 连接电压变换器, 27 电压标度, 27 连接响序, 5 连接信号, 23 连接电阻分流器, 24

Μ

命令列表, 32 默认测量, 10 模式, 15

Ρ

配置, 13

Q

前面板 控件和连接器,6

R

软件, 52 PWRVIEW PC, 52

S

设备配置, 13, 21 示例 反复返回结果,50 通信,50 谐波, 50 选择和返回结果,50 失真设置,21 时钟设置,21 数据记录,12 存储和格式,12 输入, 18 标度, 18 电流, 23 电压, 23 分流器, 18 概述, 23 固定/自动量程,18 平均, 19 频率滤波器,18 频率源, 18 外部电流,23 消隐, 19

Т

通信端口,55

* 北京海洋兴业科技股份有限公司

北京市西三旗东黄平路 19 号龙旗广场 4 号楼(E座)906 室 电 话: 010-62176775 62178811 62176785 企业 QQ: 800057747 企业官网: www.hyxyyq.com 图形和波形 波形,19 积分图,20 谐波条形图,19

U

USB 闪存驱动器 要求, 13, 56

Х

谐波设置,21 系统配置,20,21 自动归零,21 选择要显示的测量,11

Υ

用户配置, 22 远程操作, 29 连接 GPIB 系统, 30 连接 USB 系统, 29 连接以太网系统, 29

Ζ

状态报告,30
显示数据状态启用寄存器,31
标准事件状态寄存器,32
标准事件状态启用寄存器,32
显示数据状态寄存器,31
状态字节,30
状态字节寄存器,31
主要快捷键,6
自动归零,21

邮编: 100096 传真: 010-62176619 邮箱: info.oi@oitek.com.cn 购线网: www.gooxian.net



扫描二维码关注我们 查找微信企业号:海洋仪器